

### Installations- und Benutzerhandbuch Tankautomat Serie TDE 100



Verantwortlich für den Inhalt: K + S ELEKTRONIK GmbH

Eichendorffstr. 31

D-78054 VS-Schwenningen

Fon: +49 (0) 77 20 - 96788-20 Fax: +49 (0) 77 20 - 96788-66

kronenbitter@k-s-elektronik.de

www.k-s-elektronik.de

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der K+S ELEKTRONIK GmbH weder abgeändert, erweitert, komplett oder teilweise vervielfältigt werden.

Entwicklung: Stand 06.02.2009 © Copyright



1. Inhal	t	
2. Einfü	ihrung	4
2.1	Für den Anwender	4
2.2	Sicherheitshinweise	5
2.3	Sicherheitssymbole	6
2.4	Weitere wichtige Symbole auf dem Tankstellenareal	7
2.5	Grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen	7
2.6	Betreiberpflichten	8
2.7	Beachtung von Vorschriften und Verordnungen	8
2.8	Gewährleistung	10
3. Allge	meine Produktinformationen	11
3.1	Übersicht	11
3.2	Leistungsumfang Hardware	12
3.2.1	Bauform	12
3.2.2	Leistungsbeschreibung	13
4. Betri	ebsmode	14
4.1	Vor Erstinbetriebnahme	14
4.1.1	Visuelle Kontrolle	14
4.2	Inbetriebnahme	14
4.2.1	Speichertest	15
4.2.2	Ablauf Tankung	16
4.2.3	Fehlermeldung während der Tankung	18
5. Servi	icemode	19
5.1	Kurzbeschreibung Parameter mit Funktion	19
5.2	Neuanlage Ausweise	24
5.3	Ausweise sperren / ändern	26
5.4	Datenübertragung	30
5.5	Mengenanzeige	31
5.6	Einstellungen zur Sortentabelle	31
5.7	USB Abfragevorgang Ausweise	31
5.8	USB Abfragevorgang Tankdaten	34
5.9	USB Abfragevorgang Parameter	37



6. Datenabruf		41
6.1	Steckerbelegung	42
7. Feh	lerfall / Warnhinweise	42
8. Elektroinstallation		43
8.1	PIN - Belegung	43
8.2	Anschluss - Systematik	45
9. Prüf	fbescheinigungen und Zertifikate	46
9.1	EG-Konformitätserklärung	46
9.2	QMS-Zertifikat	47





#### 2. Einführung

#### 2.1 Für den Anwender

#### Über dieses Handbuch

Dieses Installations- und Benutzerhandbuch dient dazu, dem Anwender die erforderlichen Informationen und Hinweise für einen kompletten und effizienten Einbau, die Einstellung von Parametern sowie den Betrieb und die Wartung des Tankautomaten Serie TDE 100 zu vermitteln. Lesen Sie deshalb die entsprechenden Kapitel durch, bevor Sie mit dem Einbau oder dem Betrieb des Tankautomaten beginnen. Beachten Sie alle Gefahrenhinweise und allgemeinen Hinweise in diesem Handbuch.

Es ist vom Hersteller mit besonderer Sorgfalt erstellt und wird auf Grund der CE-Richtlinie jedem Tankautomaten mitgeliefert.

Das Handbuch ist in einzelne themenspezifische Kapitel und Abschnitte unterteilt, die logisch aufgebaut sind (lernen - vorbereiten - anwenden - warten).

Das Handbuch sowie die weiteren mitgelieferten Dokumente sind sicher und griffbereit während der gesamten Anwendungszeit aufzubewahren. Damit dient es als Informationsquelle für die Einstellung des Betriebs und der Fehlerbehebung des Tankautomaten gleichermaßen. Es entspricht dem aktuellen Stand der Technik zum Zeitpunkt des Verkaufs bzw. der Auslieferung des Tankautomaten. Änderungen und Aktualisierungen aufgrund neuer Entwicklungen die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Tankautomaten der Serie TDE 100 sind nur für die Anwendungen in einer Betriebstankstelle vorgesehen, da diese nicht zertifiziert sind. Deshalb kann über diese Tankautomaten auch keine Abrechnung an Dritte erstellt werden.



#### 2.2 Sicherheitshinweise

#### Grundsätzliches

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beachtung des Inhalts dieses Handbuchs. Jede nicht-bestimmungsgemäße Anwendung, die hier nicht beschrieben ist, ist nicht erlaubt. Für hieraus resultierende Schäden ist ausschließlich der Anwender verantwortlich.



Die Sicherheitshinweise dienen nicht nur der eigenen Sicherheit sondern Sie schützen auch Unbeteiligte vor sächlichen und personellen Schäden. Damit wird ein sicherer Betrieb der Tankautomaten gewährleistet.

Nebenstehendes Symbol wird in diesem Installations- und Benutzerhandbuch immer dann verwendet wenn es um wichtige Informationen und Anmerkungen geht.



#### 2.3 Sicherheitssymbole

Folgende Symbole stehen für darüber hinausgehende besondere Hinweise.



#### Achtung!

Mit diesem Piktogramm wird auf Anweisungen hingewiesen, die zur Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Montage, Inbetriebnahme und des Gebrauchs von Tankautomaten erforderlich sind.



#### Warnung!

Nichtbeachten dieser Anweisungen stellt eine Gefahr für die Gesundheit von Personen dar und/oder kann zu Beschädigung des Tankautomaten führen.



#### Gefährliche elektrische Spannung!

Warnt vor der Berührung elektrischer Leitungen und Kontakte. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags und der damit verbundenen Schädigung von Personen und eventuellen Sachschäden.



#### Explosionsgefahr!

Vorsicht beim Verschütten von Kraftstoff. Durch die entzündlichen Dämpfe kann leicht eine Explosion oder eine Verpuffung entstehen. Daher ist sofort mit geeigneten saugfähigen Mitteln der Kraftstoff zu entfernen.



#### Elektrostatisch gefährdete Bauteile, ESD!

Bedeutet, dass die Berührung von Kontaktflächen oder elektr. Bauteilen zur Zerstörung der elektronischen Steuerung führen kann und den Tankautomaten außer Betrieb setzt.



#### 2.4 Weitere wichtige Symbole auf dem Tankstellenareal



**Explosionsgefahr** 



Rauchverbot



**Handy-Verbot** 



Kein offenes Feuer



Insbesondere ist das Schild Handy-Verbot von Bedeutung, wenn bei der Betankung von Vergaserkraftstoffen gleichzeitig telefoniert wird. Hier kann beim Betätigen der Tasten eine Verpuffung ausgelöst werden

#### 2.5 Grundsätzliche Sicherheitsmaßnamen

Schutz- und Sicherheitseinrichtungen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig, spätestens bei Wartungsarbeiten zu kontrollieren. Sie dürfen in keinem Fall überbrückt oder umgangen werden.

Demontierte Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müssen:

- · vor Inbetriebnahme wieder angebracht und
- auf ihre ordnungsgemäße Funktion überprüft werden.

Sicherheitseinrichtungen des Aufstellorts (z.B. Not-Aus-Schalter, Brandbekämpfungsvorrichtungen) müssen gut sichtbar und leicht erreichbar eingerichtet sein.



#### 2.6 Betreiberpflichten



#### Beachten!

Der Tankautomat ist ein komplexes Gerät und muss hohe Anforderungen erfüllen. Deshalb ist der Betreiber in der Pflicht die nachfolgenden Schutzmaßnahmen einzuhalten bzw. die Sicherheits-Hinweise zu beachten.

#### Stromversorgung

• Vor Inbetriebnahme sind die elektrische Stromversorgung und die korrekte Verdrahtung zu prüfen, um elektrische Stromschläge zu verhindern und den Explosionsschutz sicherzustellen (Kraftstoffe sind Brennstoffe der Klasse I).

#### Beleuchtung

 Weiterhin ist dafür zu sorgen, dass der Tankbereich ausreichend beleuchtet ist.

Außerbetriebszeit • Der Tankautomat muss außerhalb der Betriebszeit gegen unbefugte Benutzung gesichert sein.

#### 2.7 Beachtung von Vorschriften und Verordnungen

#### Übersicht

- UVV Unfallverhütungsvorschriften
- VdTÜV Merkblatt 651 "Elektrische Einrichtungen von Tankstellen"



- TRbF Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten
- GefStoffV Gefahrstoff-Verordnung
- VbF Verordnung brennbarer Flüssigkeiten
- VAwS Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdete Stoffe
- VLwF Verordnung über das Lagern wassergefährdeten Flüssigkeit
- VDE Bestimmungen
- 21. BimSchV Verordnung zur Durchführung des Bundesemmisionsschutzgesetzes



#### **ESD**

- Electro Static Discharge, Elektrostatische Entladungen.
   Unter alltäglichen Bedingungen können sich Personen und Werkzeuge durch Reibung mit elektrostatischer Energie aufladen. Diese Aufladung kann durch Berühren von elektronischen Bauteilen zueiner Entladung führen die damit die Bauteile bzw. Leiterplatten zerstört.
- Deshalb bauen Sie zunächst diese elektrostatische Energie ab, durch berühren der Schutzerde (metallische Gehäuseteile) bevor Sie im Innern des Zapfsäulenkopfes zu arbeiten beginnen.

#### Richtlinien

Die Tankautomaten sind ausgelegt für den Einsatz im Gewerbe- und Industriebereich und erfüllen damit die Anforderungen der

- EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- Maschinenrichtlinie 98/37/EG
- En DIN 13617-1:2004

#### Installationshinweise

Damit Sie die vorgenannten Richtlinien bei der Tankautomaten-Installation auch einhalten können, müssen Sie:



Die in diesem Handbuch beschriebenen Installationshinweise beachten und sicherzustellen, dass die metallenen Gehäuseteile der Zapfsäule und der Erdungsleiter auf gleichem Potenzial liegen damit keine Ausgleichströme fließen können.



#### 2.8 Gewährleistung



#### Wichtig!

K + S gewährleistet für die Tankautomaten eine Garantie im Rahmen der -Allgemeinen Geschäftsbedingungen- (AGB).

#### Garantieausschluss

Der Garantieanspruch erlischt, wenn folgende Punkte nicht beachtet und eingehalten werden:

#### **Fachpersonal**

• Sämtliche Arbeiten sowie jede Form von Eingriffen in die Elektronik der Tankautomaten erfordern besondere Kenntnisse und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgeführt werden. Die Firma K + S haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Instandsetzung beziehungsweise durch einen unsachgemäßen Eingriff entstanden sind.

Original-Ersatzteile • Alle nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigten Umbauten an den Tankautomaten führen zum Verlust jeglicher Haftungsansprüche seitens des Herstellers. Dies gilt auch für die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von der Firma K + S hergestellt oder freigegeben wurden.

#### Auslieferung

Jeder Tankautomat wurde auf Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Genauigkeit im Herstellerwerk geprüft und wird zusammen mit den erforderlichen Zulassungspapieren ausgeliefert.



#### 3. Allgemeine Produktinformationen

#### 3.1 Übersicht

Hersteller K + S ELEKTRONIK GmbH

Zapfsäulen Systemtechnik

Zapfsäulenelektronik Tankdatenerfassung

Eichendorffstr. 31

D-78054 VS-Schwenningen

Fon: +49 (0) 77 20 - 96788-20 Fax: +49 (0) 77 20 - 96788-66

**Produkt** Tankautomat nicht eichfähig.

Produkt-

**bezeichnung** Tankautomat Serie TDE 100





#### 3.2 Hardware Leistungsumfang

Die Hardware des Tankautomaten TDE 100 beinhaltet nur die unbedingt notwendigen Routinen für die Realisierung eines Low-Cost Tankautomaten, hauptsächlich zum Einbau in eine Zapfsäule. Selbstverständlich ist dieser Tankautomat auch als Stand-alone-Ausführung und als Wandgerät erhältlich. Der Tankautomat TDE 100 ist in der nicht eichfähigen Variante nur für die Betriebstankstellen konzipiert.

#### 3.2.1 Bauform

Einbauversion: Frontblende Edelstahl, Edelstahltastatur mit 12 Tasten

LCD - Anzeige 2 x16 Zeichen, Ziffernhöhe 10 mm mit Backlight für gute Ablesbarkeit und einer Transponderantenne zum Einlesen

eines einfachen Transpondertags. Geräterückseite als

Stahlblechgehäuse ausgeführt. Außer dem Netzteil und dem Motorschütz sind alle benötigten Komponenten die zum Betrieb

nötig sind im Tankautomatengehäuse untergebracht.

Wandgehäuse: Hochwertiges Metallgehäuse aus Zincor, Materialstärke 1,5 mm mit

Pulverbeschichtung.

Stand-alone-Gehäuse: Hochwertiges Metallgehäuse aus Zincor, Materialstärke 1,5 mm

mit Pulverbeschichtung. Frontblende abschliessbar mit

Zylinderschloß.

#### 3.2.2 Leistungsbeschreibung

 Es kann ein Zapfpunkt in allen Varianten bedient werden. z.B. Gross / Kleinabgabe mit einer bzw. zwei Hydrauliken, zwei Impulsgeber. Hochleistungsabgabe über eine bzw. über Doppelhydraulik.



- Der Tankautomat besitzt eine flexible Aufteilung des gepufferten Speicherbereiches. Es kann bei der Erstinbetriebnahme festgelegt werden wieviele Ausweise maximal angelegt werden sollen (50,100,200,400).
   Daraus resultiert die Anzahl der Tankvorgänge die erfasst werden können (2000,1900,1800,1600). Standardmäßig wird der Speicher auf 400 Ausweise und 1600 Tankvorgänge formatiert.
- Die Ausweise können sowohl Fahrer als auch Fahrzeugausweise sein. (A, B und A+B Betrieb) jeder mit oder ohne PIN Nummer. Jedem Ausweis sind noch zwei 16 Byte große Textfelder für verschiedene Eingabemöglichkeiten zugeordnet. Tankdaten können über PC abgerufen werden (einfaches PC-Auswerteprogramm, alternativ Fabr. Autopoll). Erfasst werden PIN-Nummer, Datum, Uhrzeit, Sorte und Menge. Optional Km-Eingabe und Kfz-Nummer. Eine integrierte Auswertung ist ebenfalls vorgesehen. Unter der Berücksichtigung von Datum, Uhrzeit, Fahrer und Fahrzeug kann eine Auswertung am Display vorgenommen werden. Wobei in diesem Falle eine Installation eines Druckers (optional) von Vorteil wäre.



#### 4. Betriebsmode

#### 4.1 Vor Erstinbetriebnahme

Der Tankautomat darf nur von geschultem qualifiziertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden <</p>

#### 4.1.1 Visuelle Kontrolle

- Kontrolliert werden müssen alle Verschraubungen oder Befestigungen auf Festigkeit
- Kontrolle der Kabel nach Kabelbruch, Abschleifungen, Risse, der einzelnen Pins auf Funktion oder Beschädigungen durch den Transport.
- Kontrolle auf lose Teile der Hardware die den Betrieb beeinträchtigen könnten.
- Anschlußbedingungen der DIN-Profilschiene beachten (Klemmen L1,N.PE)
- Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen

#### 4.2 Inbetriebnahme

- Schalterstellung des Tankautomaten kontrollieren
- Schalter Notbetrieb EIN / AUS » AUS
   Schalter auf EIN » überbrückt den Tankautomaten » Dauerbetrieb
- Tankautomat einschalten 230 VAC 50 HZ
- Der Tankautomat wird vorinitialisiert ausgeliefert. Vorinitialisierung mit Betreiber Transponder
- Es sind ein Betreiberausweis und ein Kundenausweis angelegt

Betreiber-Transponder PIN: 9999 Name: Betreiber

Kunden-Transponder PIN: beliebig Name: Test



- Tankautomat einschalten 230 VAC 50 HZ
- In der Anzeige erscheint die Meldung



Tankautomatenbezeichnung und Software - Versionsnummer Dauer der Anzeige: 3 Sekunden

#### 4.2.1 Speichertest

Alle Speicher werden auf Plausibilität des Inhalts getestet

Speichertest 0123456789

Richtigkeit der Parameter
Richtigkeit der Ausweisdaten
3,4,5,6,7,8,9
Richtigkeit der Tankdatensätze
Dauer der Anzeige: 3 Sekunden



 Nach dem bestandenen Speichertest befindet sich der Tankautomat im Betriebszustand und erwartet das Vorhalten eines Transponders.



#### 4.2.2 Ablauf Tankung

- Aufforderung den Transponder an die Lesestelle zu halten
  - » Kunden-Transponder

Vorhalten eines Betreiber-Transponder

- » Wechsel Tankautomat von Betriebsmode in Servicemode
- Einlesen der Transponderdaten



» Der Tankautomat sucht nun im Speicher nach diesem angelegten Ausweis und speichert die Daten in den Arbeitsspeicher. Abhängig von den erhaltenen Ausweisdaten findet die nächste Eingabeaufforderung statt. In der Regel ist es die Eingabe der PIN-Nummer.



• Über die Tastatur PIN-Nummer eingeben



PIN-Nummer nicht korrekt

>>

erneute Eingabeaufforderung

Dieser Vorgang kann bis zu drei Mal wiederholt werden. Ist bei dem dritten Versuch die PIN-Nummer immer noch falsch findet ein Abbruch statt und der Tankautomat wird in die Ausgangsstellung zurückgesetzt.

PIN-Nummer korrekt

**>>** 

nächste Abfrage

Wurden im Ausweis keine weiteren Eingabeaufforderungen wie KFZ-Nummer oder Km-Eingabe festgelegt dann beginnt jetzt der Tankvorgang.

 Aufforderung das Zapfventil, wenn es noch nicht gezogen wurde, zu ziehen.





Die Pumpe wird eingeschaltet und die F\u00f6rderung beginnt



Der Durchflussmesser oder Kolbenmesser liefert über den Impulsgeber die nötigen Zählimpulse für die CPU und die Anzeige. Dies dauert so lange bis die Zapfpistole wieder gesteckt wird oder bis die erlaubte Menge erreicht ist. Ist das der Fall wird der Pumpenmotor abgeschaltet und die Daten dieses Tankvorganges im Tankvorgangsspeicher dauerhaft abgespeichert.

- Folgt kein neuer Tankvorgang so wird die getankte Menge solange angezeigt wie im Parameter 35 eingegeben wurde
- Die maximale Tankzeit wird im Parameter 36 in Sekunden festgelegt. Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit wird die Tankung beendet und der Tankvorgang gespeichert.
- ► Eine maximal zulässige Tankzeit wird üblicherweise von Brandschutz-, Sicherheits- oder Umweltbehörden vorgeschrieben. Wenn der Wert nicht bekannt ist, gibt die zuständige Wasserschutzbehörde Auskunft

#### 4.2.3 Fehlermeldung während der Tankung

 Im Fehlerfall wird die Tankung beendet und die Daten mit der entsprechenden Fehlernummer gespeichert. In der Anzeige wird der Fehler in Klartext angezeigt



» » » Weiter nur durch Aus -und Einschalten des Tankautomaten



#### 5. Servicemode

- ▶ Um in den Service Mode zu gelangen gibt es zwei Möglichkeiten:
  - A) Über den Schalter Betrieb / Service
  - » Schalter Service / Betrieb auf Stellung : Service
  - » Schalter Eichen Ein / Aus auf Stellung : Ein ( wenn Parameter geändert werden sollen, oder Neuanlage eines Ausweises)
  - B) Über den Betreiberausweis mit der PIN Nummer 9999

#### 5.1 Kurzbeschreibung Parameter mit Funktion



- » \_\_\_\_\_ = Eingabe Nummern
- $\sim$  OK = OK
- » Esc = löschen / delete
- Parameter 01 ► Status / Kontrollanweisung
- Parameter 02 ► TDE 100 V40.11

Gerätebezeichnung und Programmversion, wird nur angezeigt. Nach 3 Sekunden wieder zurück in das Grundmenü

Parameter 03
 ▶ Checksumme : xxxx

Wird nur angezeigt. Nach 3 Sekunden wieder zurück in das Grundmenü



• Parameter 04 ► Adresse 1

Wird nur angezeigt. Nach 3 Sekunden wieder zurück in das Grundmenü

- Parameter 05 ► Ausweisspeicher formatieren
- Parameter 06
   Ausweisspeicher formatieren
- Parameter 07
   ▶ nicht belegt
- Parameter 08
   ▶ nicht belegt
- Parameter 09
   ▶ nicht belegt
- Parameter 10 ► nicht belegt
- Parameter 11 ► Menge in Liter

Der aktuelle Wert der letzten Tankung (Menge) wird angezeigt bzw. kann abgefragt werden auch während der Tankung (online Überwachung)

- Parameter 12
   ▶ Impulswert ZP1
- Parameter 13
   ▶ Impulswert ZP2
- Parameter 14 ► nicht belegt
- Parameter 15
   ▶ nicht belegt
- Parameter 16 ► nicht belegt
- Parameter 17
   ▶ nicht belegt
- Parameter 18
   ▶ nicht belegt
- Parameter 19 ► nicht belegt



• Parameter 20 ► nicht belegt

Parameter 21
 ▶ Datum

Anzeigeformat JJ:MM:DD kann verändert und

mit **OK** übernommen, oder mit **Esc** gelöscht werden

bei Fehleingaben

Parameter 22
 ▶ Uhr

Anzeigeformat HH:MM:SS kann verändert und

mit **OK** übernommen, oder mit **Esc** gelöscht werden

bei Fehleingaben

• Parameter 23 ► nicht belegt

• Parameter 24 ► nicht belegt

**TDE 100** 

**Impulskorrekturfaktor:** 5,0000 und 0,0001 Standard : 0,0100

Für Impulsgeber 2-Kanal 1 bis 250 Impulse pro Liter



- Parameter 25
   siehe "USB Ausweise auslesen"
- Parameter 26
   ▶ siehe "USB Tankdaten auslesen"
- Parameter 27 ▶ siehe "USB Parameter auslesen"
- Parameter 28 ► nicht belegt
- Parameter 29 ► nicht belegt
- Parameter 30 ► Summe ZP1 + ZP2
- Parameter 31
   ► Stromkontrolle Impulsgeber EIN / AUS

Überwachung des Impulsgebers 0=ohne Stromkontrolle 1= mit Stromkontrolle. Die Stromkontrolle soll bei Unterschreiten von 10 mA (Kabelbruch) und beim Überschreiten von 80mA (Kurzschluß) den Fehler E 81 auslösen.

- Parameter 32
   ▶ Abfrage des KM-Standes
- Parameter 33
   ► Tankbestand gesamt

Rechnerisch ermittelte Menge im Vorratstank

Parameter 34
 ▶ Befüllung des Tanks - getankte Menge

Muß nach dem Befüllen des Vorratstanks manuell eingegeben werden. Diese Menge wird dem alten Tankbestand (P33) hinzuaddiert.



#### Parameter 35 ▶ Anzeigezeit in Sekunden

Zeit in Sekunden in der die getankte Menge in der Anzeige angezeigt wird, nach dem Beendigen des Tankvorganges.

#### Parameter 36 ▶ Tankzeit in Sekunden

Maximale Tankzeit in Sekunden

#### Parameter 37 ► Vorlaufunterdrückung am Display

Anzahl der Impulse welche nach dem Tankbeginn nicht angezeigt werden, um das Mitzählen der Schlauchblähung zu verhindern

#### Parameter 38 ▶ Nulltankungszähler

Da ein Defekt des Impulsgebers (IG) Ursache für Nulltankungen sein kann, gibt es die Nulltankung - Überwachung. Hier wird der Maximalwert der Anzahl der Nulltankungen eingestellt. Nach jeder Nulltankung wird dieser Wert um 1 erniedrigt bis er den Wert 0 erreicht hat. Der Tankautomat wird dann gesperrt. ( Parameter ist 00 ) Er kann durch die Eingabe eines neuen Maximalwertes wieder freigeschaltet werden

#### Parameter 39 Max. Abgabewert ZP1 + ZP2



#### 5.2 Neuanlage Ausweis

Parameter 40 ► Ausweis neu anlegen
 Laufende Nummer Ausweis

Transponder?

- » Neuer Transponder vorhalten
- » Transpondernummer wird angezeigt

**AW.ART 0...6** 

- » Ausweisart eingeben 0 bis 6
- » Benennung der Ausweisart
- ▶ 1 nicht belegt
- ▶ 2 nicht belegt
- ▶ 3 Benutzer
- ▶ 4 Betreiber

PIN ? 0000 OK Esc

- » Wunschpin eingeben
- » Taste **Esc** Möglichkeit der PIN-Nummer Korrektur
- » Taste OK bestätigen und Ausweis anlegen
- » Name
- » Km-Eingabe
- » Sorte
- » Max. Tankmenge
- ▶ Der Betreiberausweis hat die Sonderausweisnummer 9999 ◀



# Aufdruck \_\_\_\_ OK Esc

Die auf dem Transponder aufgedruckte Nummer oder Zahlenkombination eingeben und bestätigen

Die korrekte Vergabe dieser Nummer und deren
Dokumentation ist wichtig, weil sie bei einem Verlust
eines Ausweises die einzigste Möglichkeit am
Automat ist, den entsprechenden Ausweis zu
löschen, sperren oder bei wieder Auffinden, den
Transponder freizugeben ◀

Firma Nr. \_ \_ OK Esc

Die Eingabe einer 2-stelligen Firmennummer dient dazu, im PC - Programm für die Auswertung einen Klartext zuzuordnen



- Es kann hier ein 16-stelliger Text freier Auswahl hinterlegt werden, i.R. der Name des Benutzers
- Bestätigung mit **OK** Taste
- » Zurück ins Hauptmenü

**>>** 



#### 5.3 Ausweise sperren / ändern

**>>** 

#### • Parameter 41 ► Ausweis sperren



Aufgedruckte Nummer von dem zu sperrenden Transponder eingeben und bestätigen



» Bestätigen mit **OK** - Taste



Meldung wird für 1 Sekunde angezeigt, dann wieder zurück ins Hauptmenü



#### Parameter 42 ▶ Ausweis löschen



- » Aufgedruckte Nummer von dem zu löschenden Transponder eingeben und mit **OK** bestätigen
- » Bei Fehleingabe mit ESC korrigieren
- Soll das Programm an dieser Stelle verlassen werden
   → OK drücken → Programm geht zur nächsten Abfrage

Aufdruck \_\_\_\_\_Sicher? OK Esc

- » ESC → Programm wird verlassen, kein Ausweis wird gelöscht
- » Weiter mit **OK -** Taste



» Ausweis wird gelöscht



Parameter 43
 ▶ Ausweis freigeben



» Aufgedruckte Nummer von dem freizugebenden Transponder eingeben und mit **OK** bestätigen



» Bestätigen mit **OK -** Taste



» Meldung wird für 1 Sekunde angezeigt, dann wieder zurück ins Hauptmenü



- Parameter 44 ► Nummernerkennung
  - **▶** Ausweis Information

Ist die aufgedruckte Transpondernummer nicht mehr zu erkennen, kann sie mit diesem Serviceparameter abgefragt werden

Transponder?

» Transponder vorhalten



» Mit Taste **OK** bestätigen und zurück ins Hauptmenü



- Parameter 45 ► nicht belegt
- Parameter 46
   ▶ nicht belegt
- Parameter 47 ► nicht belegt
- Parameter 48 ► nicht belegt
- Parameter 49
   ▶ nicht belegt

#### 5.4 Datenübertragung

- Auf welche Art kann die Datenübertragung zwischen Tankautomat und PC realisiert werden?
  - ► Kein Anschluss (USB-Stick)
  - ▶ Direkter Anschluss (Datenleitung)
  - Standardmodem
  - ► Funkmodem (GSM)
- Welche dieser Varianten eingesetzt wird, hängt von den örtlichen Gegebenheiten sowie von der Entfernung zwischen Tankautomat und PC ab. Beispielsweise darf für den direkten Anschluss (ohne Leitungsverstärker) die Entfernung maximal 15 m betragen.
- Die geeignete Übertragungsrate hängt von der Art der Datenübertragung beziehungsweise vom installierten Modem und von der Qualität der Fernsprechleitung ab.



#### 5.5 Mengenanzeige

- Für die Automatenzapfsäule kann das Display des Tankautomaten beim Tankvorgang vom internen Zapfpunkt, die abgegebenen Liter (beziehungsweise Kilogramm bei Gassäulen) anzeigen. Beim Tanken wird das Display somit zur mitlaufenden Mengenanzeige
- Die maximale Zeit in Sekunden in der diese Mengenanzeige nach dem Einhängen der Zapfpistole am Display stehen bleibt, sind in der Regel 20 Sekunden

#### 5.6 Einstellungen zur Sortentabelle

- Grundsätzlich können bis zu 9 Kraftstoffsorten am Tankautomat angelegt werden.
   Damit die Zuordnung Tank:Sorte:Zapfpunkte übersichtlich bleibt, sollten nur so viele Kraftstoffsorten angelegt werden, wie tatsächlich vorhanden sind
- In der Sortentabelle werden pro Kraftstoffsorte eingestellt:
  - Zuordnung Sorten-Nummer und Sorten-Bezeichnung
  - ► Mengeneinheit der Sorte (für flüssige Kraftstoffe Liter, für Gase kg)

#### 5.7 USB Abfragevorgang Ausweise

**Transponder?** 

» Betreibertransponder vorhalten



SERV. PARAM.NR.
OK Esc

- » USB Stick einstecken
- ► Es ist zu beachten, daß der USB Stecker frei von Verunreinigungen, Feuchte oder mechanischen Deformationen ist
- » Programmnummer für die USB Speicherung eingeben:

Nr. 25 für Ausweise

Nr. 26 für Tankdaten

Nr. 27 für Parameter

Beispiel - Nr. 25 für Ausweise

USB-Stick Suche 0378

Der Tankautomat stellt den Kontakt mit dem USB-Stick her. In der zweiten Zeile werden die Anzahl der Versuche angezeigt welche der Tankautomat benötigt um eine sichere Verbindung aufzunehmen. Ist der Wert größer als 1000 findet ein Abbruch statt und die Fehlermeldung E 60 wird ausgegeben

USB-Stick Suche USB - gefunden

» Diese Meldung wird für etwa 1 Sekunde angezeigt.



## Ausweise neu OK ESC

» Sollen nur die Neuen, seit dem letzten Auslesen generierten Ausweise, gelesen werden?

**ESC** = Sprung zur nächsten Auswahl

Ok = Bestätigen

Die neu generierten Ausweise werden in die bestehende Datei übernommen und am Dateiende hinzugefügt . Wird diese Datei am PC nicht verändert beinhaltet sie eine Chronologie aller Ausweise.

Ausweise Alle OK ESC

Alle im Speicher befindlichen Ausweissätze werden in die Datei übernommen. Die Datei wird von Anfang an überschrie ben. Befinden sich ältere Datensätze in der Datei als im Speicher des Tankautomaten gehen diese Daten verloren. Es empfiehlt sich zuvor eine Sicherungskopie auf dem PC anzulegen.

**ESC** = Servicemode wird verlassen, zurück zum Hauptmenue **Ok** = Datentransfer läuft.

Ausweise Alle open File: TK.TXT

» Meldung wird für 1 Sekunde angezeigt.
Hinweis auf das Öffnen der Datei im USB-Stick



### Ausweise Alle 0000 File: TK.TXT

» Alle im Tankautomatenspeicher vorhandenen Daten werden in den USB Stick unter dem Dateinamen: TK.TXT gespeichert.Ein vierstelliger Zähler zeigt dabei die fortlaufende Anzahl der Datensätze an die gespeichert wurden. Gleiches gilt auch für die Funktion - Ausweise NEU speichern -.

## Ausweise Alle close File: TK.TXT

- » Meldung wird für 1 Sekunde angezeigt Hinweis, daß das Speichern abgeschlossen ist und der USB-Stick entnommen werden kann.
- ► Hinweis: Wird der USB-Stick w\u00e4hrend der Speicherung, oder zu fr\u00fchzeitig entnommen, kann das zu
   Datenverlust f\u00fchren.

#### 5.8 USB Abfragevorgang Tankdaten

**Transponder?** 

» Betreibertransponder vorhalten



# SERV. PARAM.NR. OK Esc

- » USB Stick einstecken
- Es ist zu beachten, daß der USB Stecker frei von Verunreinigungen, Feuchte oder mechanischen Deformationen ist ◀
- » Programmnummer für die USB Speicherung eingeben:

Nr. 25 für Ausweise

Nr. 26 für Tankdaten

Nr. 27 für Parameter

Beispiel - Nr. 26 für Tankdaten

USB-Stick Suche 0378

Der Tankautomat stellt den Kontakt mit dem USB-Stick her. In der zweiten Zeile werden die Anzahl der Versuche angezeigt welche der Tankautomat benötigt um eine sichere Verbindung aufzunehmen. Ist der Wert größer als 1000 findet ein Abbruch statt und die Fehlermeldung E 60 wird ausgegeben

USB-Stick Suche USB - gefunden

» Diese Meldung wird für etwa 1 Sekunde angezeigt.



## Tankdaten neu OK ESC

» Sollen nur die Neuen, seit dem letzten Auslesen generierten Tankdaten, gelesen werden ?

**ESC** = Sprung zur nächsten Auswahl

Ok = Bestätigen

Die neu generierten Tankdaten werden in die bestehende Datei übernommen und am Dateiende hinzugefügt . Wird diese Datei am PC nicht verändert beinhaltet sie eine Chronologie aller Tankdaten.

Tankdaten Alle OK ESC

Alle im Speicher befindlichen Tankdatensätze werden in die Datei übernommen. Die Datei wird von Anfang an überschrieben. Befinden sich ältere Datensätze in der Datei als im Speicher des Tankautomaten gehen diese Daten verloren. Es empfiehlt sich zuvor eine Sicherungskopie auf dem PC anzulegen.

**ESC** = Servicemode wird verlassen, zurück zum Hauptmenue **Ok** = Datentransfer läuft.

Tankdaten Alle open File: TK.TXT

» Meldung wird für 1 Sekunde angezeigt.
Hinweis auf das Öffnen der Datei im USB-Stick



## Tankdaten Alle 0000 File: TK.TXT

» Alle im Tankautomatenspeicher vorhandenen Daten werden in den USB Stick unter dem Dateinamen: TK.TXT gespeichert.Ein vierstelliger Zähler zeigt dabei die fortlaufende Anzahl der Datensätze an die gespeichert wurden. Gleiches gilt auch für die Funktion - Ausweise NEU speichern -.

# Tankdaten Alle close File: TK.TXT

- » Meldung wird für 1 Sekunde angezeigt Hinweis, daß das Speichern abgeschlossen ist und der USB-Stick entnommen werden kann.
- ► Hinweis: Wird der USB-Stick w\u00e4hrend der Speicherung, oder zu fr\u00fchzeitig entnommen, kann das zu
   Datenverlust f\u00fchren.

## 5.9 USB Abfragevorgang Parameter

**Transponder?** 

» Betreibertransponder vorhalten



SERV. PARAM.NR.
OK Esc

- » USB Stick einstecken
- ► Es ist zu beachten, daß der USB Stecker frei von Verunreinigungen, Feuchte oder mechanischen Deformationen ist
- » Programmnummer für die USB Speicherung eingeben:

Nr. 25 für Ausweise

Nr. 26 für Tankdaten

Nr. 27 für Parameter

Beispiel - Nr. 27 für Parameter

USB-Stick Suche 0378

» Der Tankautomat stellt den Kontakt mit dem USB-Stick her. In der zweiten Zeile werden die Anzahl der Versuche angezeigt welche der Tankautomat benötigt um eine sichere Verbindung aufzunehmen. Ist der Wert größer als 1000 findet ein Abbruch statt und die Fehlermeldung E 60 wird ausgegeben

USB-Stick Suche USB - gefunden

Diese Meldung wird für etwa 1 Sekunde angezeigt.



Parameter Alle OK ESC

» Es werden immer alle im Speicher befindlichen Parametersätze in die Datei übernommen.

**ESC** = Servicemode wird verlassen, zurück zum Hauptmenue **Ok** = Datentransfer läuft.

Parameter Alle open File: PA.TXT

» Meldung wird für 1 Sekunde angezeigt.
Hinweis auf das Öffnen der Datei im USB-Stick

Parameter Alle 0000 File: PA.TXT

» Alle im Tankautomatenspeicher vorhandenen Daten werden in den USB Stick unter dem Dateinamen: PA.TXT gespeichert. Ein vierstelliger Zähler zeigt dabei die fortlaufende Anzahl der Datensätze an die gespeichert wurden.



# Parameter Alle close File: PA.TXT

- Meldung wird für 1 Sekunde angezeigt
   Hinweis, daß das Speichern abgeschlossen ist und der USB-Stick entnommen werden kann.
- ► Hinweis: Wird der USB-Stick w\u00e4hrend der Speicherung, oder zu fr\u00fchzeitig entnommen, kann das zu
   Datenverlust f\u00fchren.



#### 6. Datenabruf

- Über den PC
  - > Baudrate = 19200 bd fix
  - > Format = 8 Datenbit,no parity,1 Stop bit
  - > Serielle Schnittstelle RS 232
  - > Es werden nur ASCII Zeichen übertragen
- Die geeignete Übertragungsrate h\u00e4ngt von der Art der Daten\u00fcbertragung beziehungsweise vom installierten Modem und von der Qualit\u00e4t der Fernsprechleitung ab



## 6.1 Steckerbelegung

Siehe PC - Programmbeschreibung

#### 7. Fehlerfall / Warnhinweise

## • Fehler E1 ► Zapfventil

Tritt nach dem Einschalten des Tankautomaten auf. Die Pistole befindet sich nicht in der Zapfventiltasche. Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, daß nach einem Stromausfall während einer Tankung die Pumpe wieder anläuft

## • Fehler E81 ► Impulsfehler ZP1

Treten während einer Tankung fehlerhafte Impulse, Fehlimpulse durch den Impulsgeber, oder Störungen durch die Verbindungsleitung ausgelöst auf, wird die Tankung beendet und die Tankdaten mit Fehlermeldung abgespeichert.

Diese Vorgehensweise gilt für alle Fehler welche während der Tankung auftreten können

- Fehler E82 ► Stromfehler Impulsgeber ZP1
- Fehler E91 ► Impulsfehler ZP2
- Fehler E92
   Stromfehler Impulsgeber ZP2


## • Fehler E70 ► Speicherfehler

Der Speichertest wird immer nach dem Einschalten des Tankautomaten durchgeführt



## 8. Elektroinstallation

## 8.1 PIN - Belegung




•	X1.1	+24Volt	•	X2.1	Motor 1 Öffner
•	X1.2	+24 Volt	•	X2.2	Motor 1 Wechsler
•	X1.3	GND	•	X2.3	Motor 1 Schließer
•	X1.4	GND	•	X2.4	Motor 2 Öffner
			•	X2.5	Motor 2 Wechsler
•	X3.1	DV2 Wechsler	•	X2.6	Motor 2 Schließer
•	X3.2	DV2 Schließer	•	X2.7	AV1 Wechsler
•	X3.3	Reserve Ausgang	•	X2.8	AV1 Schließer
•	X3.4	Reserve Ausgang	•	X2.9	DV1 Wechsler
			•	X2.10	DV1 Schließer
			•	X2.11	AV2 Wechsler
			•	X2.12	AV2 Schließer



- **X4.1** RS 232 (Ser.Schnittstelle Nr.3) **X6.1** +5 Volt
- X4.2 RS 232 (Ser.Schnittstelle Nr.3) X6.2 RS485A (Ser.Schnittstelle Nr.1)
- X4.3 GND
   X6.3 RS485B (Ser.Schnittstelle Nr.1)
- X4.4 GND X6.4 GND
- **X7.1** +5 Volt
- X7.2 RS 485 A / RS 232 / 20mA (Ser.Schnittstelle Nr.4)
- X7.3 RS 485 B / RS 232 / 20mA (Ser.Schnittstelle Nr.4)
- **X7.4** GND
- **X8.1** +5 Volt
- X8.2 RS 485 A / RS 232 / 20mA ( Serielle Schnittstelle Nr. 2 )
- X8.3 RS 485 B /RS 232 / 20mA (Serielle Schnittstelle Nr. 2)
- **X8.4** GND
- X9.1 Freigabeausgang 1
   X10.1 +24Volt
- X9.2 Freigabeausgang 1 X10.2 RS232
- X9.3 Freigabeausgang 2 X10.3 RS232
- X9.4 Freigabeausgang 2 X10.4 GND
- **X11.1** ZV1 **X11.7** IG2 A
- X11.2 ZV1 X11.8 IG2 B
- X11.3 ZV2 X11.9 + 5V IG 1
- X11.4 ZV2 X11.10 + 5V IG 2
- X11.5 IG1 A X11.11 GND IG1
- X11.6 IG1 B X11.12 GND IG2



## 8.2 Anschluss-Systematik





## 9. Prüfbescheinigungen und Zertifikate

## 9.1 EG-Konformitätserklärung



EG-Konformitätserklärung EC - Declaration of Conformity EC - Declaration de Conformité



Wir K + S Elektronik GmbH

We Nous

Anschrift Eichendorffstr. 31

Address D-78054 VS-Schwenningen

#### erklären, dass das Produkt mit der Bezeichnung, Typ, Modell:

declare, that the product with name, type, model: déclarons, que le produit nom, type, modèle:

#### Tankautomat Serie TDE 50 / 100

#### mit den Anforderungen der Normen und Richtlinien

fulfils the requirements of the standards and regulations of the Directive satisfait aux exigences des normes et directives

Maschinen-Richtlinie 98/37/EG, 1998

EN 292-1/2 Sicherheit von Maschinen

EN 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen

Niederspannungs Richtlinie 73/23/EWG

EMV-Richtlinie 89/336/EWG

EN 55011 (1998) + A1 (1999) + A2 (2002), Limit Class: B

EN 61000-3-2 (2006-04) EN 61000-3-3 (1995-01) + A1 (2001-06) + A2 (2005-11)

EN 61000-4-2 (2001)

EN 61000-4-3 (2001)

EN 61000-4-4 (2001)

EN 61000-4-6 (2001)

EN 61000-4-11 (2001)

#### und den Prüfberichten übereinstimmt und damit den Bestimmungen entspricht.

and the test reports and therefore corresponds to the regulations of the Directive. et les rapports d'essais et, ainsi, correspond aux règlements de la Directive.

Ort und Datum der Ausstellung:

VS-Schwenningen, den 28. August 2009

Place and date of issue: Lieu et date d'établissement:

Name und Unterschrift des Befugten:

Name and signature of the authorised persons: Nom et signature des personnes autorisées:

Leitung Entwicklung





#### 9.2 QMS-Zertifikat

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 該江書 ◆ CEPTИФИКАT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



## ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH

bescheinigt, dass des Unternehmen

K + S Elektronik GmbH Heinrich-Hertz-Sir. 9 D-78052 Villingen-Schwenningen

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Tankanlagen mit elektronischer Anzeige

> ciri Qualifétsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70729659 wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001: 2000

erfüllt sind. Dieses Zerlifikat ist gültig bis 2010-10-15. Zertifiket-Registrier-Nr. 12 100 32328 TMS





109 SUO Management Service Embil # Zendicierstolle # Rielerstraße 65 # 50835 Minichan # Rielinany